TOSHIBA

Leading Innovation >>>



東芝<u>川</u>保温釜 家庭用 **取扱説明書** お料理メニュー付

形 名 0.63L タイプ

RC-6GSE RC-6XE



日本国内専用 Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝 IH 保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~4ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
安全上のご注意······· お願い·····························	4
各部のなまえ	5
ご飯の炊きかた	
基本の手順	6
おいしいご飯のポイント	7
■白米/無洗米の炊きかた・早炊き	8
■炊飯時間の表示について	9
▮ いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ …	10
■ 予約炊飯のしかた	12
■ 保温について(再加熱)	14
■ お料理メニュー	15
■調理のしかた	17
パン・ケーキ	3,19
温泉卵・豆腐	20
お手入れ	21
煮沸クリーニング	21
内釜の取り扱い	22
うまくできない/こんなときは	23
エラー表示	26
仕様	26
保証とアフターサービス	27
保証書	28

	炊飯容量と炊飯時間の目安 9,10,11
ク	時計の合わせかた 13
イ	蒸気口をはずす/付ける 21
ック	内ぶたをはずす/付ける21
検	停電したとき 25
索	リチウム電池が消耗したら 25
	ご相談センター27

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容 / 注意

「軽傷」や「家屋・家財などの損害」 が発生する可能性が想定される内容

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす」内容

<u>永</u>警告

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- ◆本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中・調理中、底部のファンが回っていない。



分解・修理・改造をしない

修理はお買い上げ の販売店または、 東芝生活家電ご相 談センターにご相 談ください。





吸・排気口やすきまに 異物を入れない

特にピンや針金などの金属物





本体を水洗いしたり、水につけたり、水 をかけたりしない





子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない



電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。

- 延長コードを使う場合は、定格 15A (1500W) 以上のものを単独で使う
- ■電源プラグは根元まで確実に差し 込む
- ■電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く

ほこりは乾いた布で拭き取ってください。



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



- ●傷んだコードや電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
- コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まない、加工しない

▲ 警告

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



蒸気口は高温です 手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





炊飯中はふたを開けたり、本体 を動かしたり、持ち運ばない



取扱説明書に記載以外の用途に は使わない

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けがの原因になります。

《使用してはいけない調理例》

- クッキングシート・アルミ箔・ラップ・あく取りシート・青菜・豆類など、蒸気出口をふさぐようなもの。
- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやすい調理。
- 食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱 する調理。

<u></u> 注意

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

電源プラグ・コードの取り扱い



■ コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う





■電源プラグを持ってコンセントから引き抜く



安全にお使いいただくために



医療用ペースメーカーをお使いの方は、医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



- 専用の内釜以外は使わない
- ■電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのときは特にご注意ください。



●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

やけど・けがを防ぐために



●使用中や使用後しばらくは、内ぶた・内釜・蒸気口・放熱板などの高温部に触れない



お手入れは電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う

蒸気口には熱い湯がたまっていることがあります。

ふたを開けるときは、蒸気に注意 する



- ◆本体を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない
- ハンドルを持って振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

↑ 注意 けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

こんな所で使わない



- 水のかかる所や、火気の近く
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 通気口をふさぐようなものの上 紙・布・じゅうたん・ビニール袋など。
- ▼アルミシートや電気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。



● 壁や家具などの近く

キッチン用収納棚に置くときは、蒸気がこもらないようにしてください。

● 荷重強度が不足しているスライド式 テーブル

荷重強度は、10kg以上のものをお使いください。

ふたが完全に開かない所 やけど・破損の原因になります。

ふきこぼれを防ぐために



おかゆ・玄米は水が多いため、白米・ 無洗米・早炊きコースで炊かない おかゆは〈おかゆ〉コース、玄米は〈玄 米〉コースで炊いてください。



水位目盛より水を増やしすぎない目盛に対して 2mm 以内が目安です。



● 蒸気口を確実に取り付ける

お願い

[、]故障や誤動作を防ぐためにお守りください[、]

■次のような場所で使わない

故障や、変形・変色の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- ●油などが飛び散る所。

■本体や本体のまわりは清潔にして使用する

機能を維持するための通気口などから、ほこり や虫が入ると故障の原因になります。

■空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

■内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

■内釜を傷めない

内釜内面のフッ素樹脂加工がはがれる原因になります。(詳しくは 22 ページをご覧ください)

■水滴・異物は必ず拭き取る

内釜の外面や温度センサー・ふたパッキンなど に異物が付いたままで使うと、うまくご飯が炊 けなかったり、故障の原因になります。

■ふた、特に蒸気口に布巾などをかけない

蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作部の変形・変色や故障の原因になります。

■磁気に弱いものを近づけない

キャッシュカード・自動改札定期券・カセット テープなどは、記憶が消えることがあります。 テレビ・ラジオ・電話などは、雑音が入ること があります。

■本体を落としたり、割れ・がたつきが生じた ときは、使用を中止する

販売店に点検・修理を依頼してください。

しゃもじ・しゃもじ立て

しゃもじを立てたり

横にして使えます。

各部のなまえ

- ■初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・蒸気口・ 付属品を洗ってください。(21ページ)
- 使い始めはプラスチックなどのにおいがすることがあ りますが、ご使用にともないなくなります。(25ページ)



上は引き出さない)

少し引いてから戻すと巻


き込まれます。(赤印以

操作部)炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。

電源プラグ

計量カップ

(約180ml約1合)



● 表示部の時計は、電源プラグを抜いている間は内蔵のリチウム電池で動いています。 リチウム電池はご使用にともない消耗します。(詳しくは25ページ)

で飯の炊きかた 基本の手順

進 備

電源プラグをコンセントに差し込む

基本の手順

お米を計る 付属の計量カップで 【良い例】

【悪い例】







すりきり 1 カップ=約 180ml(約1合)

● 料理用の計量カップ(200ml) や計量米びつ では、誤差が出ることがあります。

お米を洗う 水が澄むまで手早く





内釜でお米を洗えます

- ①たっぷりの水を加えて大きくかき混ぜ、すぐに 水を捨てます。
- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むまで 繰り返す。
- 泡立て器などを使って、内釜で洗米しない。

水加減する 水位目盛を選び、お米のカップ数まで




お米は平らにならし、水平な場所で

白米を炊くときは「白米」の水位目盛、無洗米を 炊くときは「無洗米」の水位目盛に合わせます。 その他の水位目盛について(9・10ページ)

- お好みによって、水の量を増減してください。
 - (**●** 目盛に対して 2mm 以内を目安に)

内釜をセットして、 ふたを閉める








「カチッ」と音が するまで押す

下図の各部に異物・水滴などが付いているとき は、拭き取ってください。





を押す

- 炊飯コースを確認して 炊飯開始

炊飯キーを押すと炊飯ランプが点灯し、炊き上 がりまでの時間を表示します。むらしになるま では5分刻みで表示。

(炊飯時間の表示について…9ページ)

むらしになると炊飯ランプが点滅します。 (むらし中に切キーを押すと、ご飯に芯が残ります)

ブザーが鳴ったら、炊き上がり

[: 時間を表す]

- 炊き上がったら、すぐにご飯をほぐす。
- 炊き上がると自動で保温になります。
- ▶ 使用後は切キーを押し、電源プラグを抜く

- お米を浸す必要はありません。 (炊飯キーを押すと自動で浸します)
- ■「保温をやめてすぐに炊くとき」や「連続して炊くとき」は、 庫内を人肌程度に冷ましてから炊飯してください。

- → 白米 / 無洗米の炊きかた・早炊き
- 8ページ
- → 予約炊飯のしかた 12ページ

- ➡ いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ 10ページ
- - 14ページ

おいしいご飯のポイント

お米はすりきりで計る



計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が 多く入ります。

付属の 計量カップ

お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさ くなります。

お米を割らないように、 やさしく洗米する

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。 (割れ米はべちゃつきの原因)

お好みによって、水の量を増減

かためが好み	目盛より少なめ
やわらかめが好み	目盛より多め

新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき〜夏場 麦ご飯	目盛より多め

銘柄や産地、保存状態によってお米の状態は 異なりますので、お好みで水の量を調整して ください。

炊き上がったら、すぐにほぐす

ご飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



保温時間は短く

- 保温は 24 時間まで。
- ●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」 「炊込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍 保存をおすすめします。

(保温について詳しくは 14ページ)

お米について

- ●精米日付が新しく、2週間~1カ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器な どに入れて酸化を防ぎましょう。

洗米後、ザル上げ放置はしない

洗米後のザル 上げ放置は避 けましょう。



お米にひびが 入って、ご飯が べちゃつきます

炊飯に適さない水





pH9以上 アルカリ イオン水

/ぱさつき ↓かたいご飯の原因 / \ べちゃついたご飯の原因

水の温度は30℃以下

夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。

水温が高いと、うまく炊い ↓ けない・においの原因



使用後はすぐにお手入れ

洗った後は水分を拭き取ってください。

汚れたままに しておくと、 \ においの原因

内ぶた・蒸気口も 洗って 清潔に保ちましょう

保温を切ったら、 ご飯を入れた ままにしない。 (においの原因)



(お手入れについて詳しくは21・22ページ)

白米/無洗米の炊きかた・早炊き



炊飯コースの設定のしかた

操作






で炊きわけメニューを選ぶ

炊きたいメニューを点滅させる

※早炊きもメニュー キーで選びます。



- メニューキーを押すたびに、(メニュー表示)が変わる。
- ●〈白米〉〈無洗米〉が選択されているときに、炊きわけメニューが選べます。

(〈発芽玄米〉などが選択され) ているときは選べません。

■ 無洗米を使うとき



で〈無洗米〉に設定する

〈無洗米〉を点滅させる ふつう 白米 無洗米 玄米 / 男女米 雑穀米 保温 コースキーを押すたびに、保温→ 白米→無洗米…の順で選択が変わ ります。

〈保温〉が点滅して5秒経つと、 自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

● 白米を使うときは、〈白米〉に設定し直します。

2



を押すと、炊飯開始

炊飯ランプが点灯します。

お好みのご飯に炊けないときは

やわらかいとき

→ 水を少なめにしてください。

かたいとき

- → 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。 炊飯前にお米を水に浸してから炊いてください。
 - ♪ 水加減は、水位目盛に対して 2mm を目安に増減してください。

〈ふつう〉と〈やわらか〉の使い分け

ふつう

かたさと粘りのバランスがよいご飯

やわらか

やわらかめのご飯

- ●お弁当のご飯などに
- 古米・きらら 397・日本晴など、かたい炊き上がりに なりやすいお米を使うときに

無洗米

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませてください。白く濁るときは、1~ 2回すすぐことをおすすめします。(「うまく炊けない」「きついこげ」「ふきこぼれ」を防止)
- 水位目盛は「無洗米」に合わせて、コースキーで〈無洗米〉に設定して炊飯してください。

早炊き 白いご飯を炊くときに使用

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。気になるときは炊く前にお米を水に浸したり、保温になってからもふたを開けずにしばらくむらしてください。
- 次のような早炊きはしない。

炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/白米:無洗米以外のお米

■炊飯容量(カップ)

白米・無洗米	早炊き
$0.5 \sim 3.5$	0.5 ~ 2*

★: 水位目盛の最大量より、少なく なります。 炊飯時間の目安(100V、室温・水温23℃、標準の水加減の場合)

ふつう	やわらか	早炊き	
50~60分	65 ~ 75 分	30~35分	

- 上記表示は5分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などによって 10 分 程度変わります。
- ●〈無洗米〉を選んだときは、5分程度長くなります。

炊飯時間の表示について(残時間表示)数字は炊き上がりまでの残り時間を分単位で表します。

炊き上がりまでの時間を


50

5分刻み で表示 むらしになると

1分刻み で表示

むらしになるまでは、表示時間を調整するために、一度に進んだり、止まったりすることがあります。表示時間は目安としてご覧ください。

いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ



炊飯コースの設定のしかた

操作





で炊飯コースを選ぶ

キーを押したときに点滅している表示が、選択されている設定です。炊込みおこげは〈炊込み おこげ〉が点滅します。

〈保温〉が点滅して5秒経つと、自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて 押してください。

2



を押すと、炊飯開始

● 炊飯ランプが点灯します。

炊きたいものに合った「水位目盛」「炊飯コース」を選びます。

炊きたいもの	水位目盛	炊飯コー	-ス	炊飯容量(カップ)		
Marcheo	小四日盅	コースキー	メニューキー	〔 〕は具を入れるときの最大量		
すしめし(白米)	白米すし	白米	ふつう	1 ~ 3.5		
すしめし(無洗米)	無洗米すし	無洗米	ふつう	1 ~ 3.5		
炊込みご飯	白米/無洗米 *	白米/無洗米 *	炊込み	0.5 ~ 3 *		
炊込み おこげ	白米/無洗米 *	白米/無洗米 *	炊込み おこげ	0.5 ~ 3 *		
おこげ(白米・無洗米)	白米/無洗米 *	白米/無洗米 *	おこげ	0.5 ~ 3.5		
おこわ	おこわ	白米/無洗米 *	炊込み	1~3		
玄米	玄米	玄米	ふつう	0.5 ~ 2 (2)		
発芽玄米、分づき米	白米/無洗米 *	発芽玄米	ふつう	0.5 ~ 2 * (2)		
雑穀米、胚芽米	白米/無洗米 *	雑穀米	ふつう	0.5 ~ 2 * (2)		
全がゆ	おかゆ 全	白米/無洗米 *	おかゆ	0.5 ~ 1 (0.5)		
五分がゆ	おかゆ 5 分	白米/無洗米 *	おかゆ	0.5 (0.5)		
玄米がゆ	おかゆ 全	玄米	おかゆ	0.5 ~ 1 (0.5)		

- *:白米を使う場合は「白米」の水位目盛、無洗米を使う場合は「無洗米」の水位目盛。
- ★:水位目盛の最大量より少なくなります。
- ●〈発芽玄米〉は、発芽玄米を炊くコースです。
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。
- ●〈おこげ〉は、底のご飯がうっすらときつね色になります。おこげの色は米質・洗米具合・水加減などで多少変わります。こげ色がうすいときは、1カップあたり小さじ1の日本酒を入れ、混ぜて炊いてください。こげ色が付きやすくなります。

炊込みご飯・おこわ ▶ 「五目ご飯」「赤飯」(15ページ)

- ●作りかたのポイントは、「具や調味料を入れるとき | をご覧ください。(15ページ)
- 「おこわ」はもち米だけではやわらかすぎるので、もち米 2 カップに対してうるち米 1 カップの割合で炊いてください。

雑穀米ご飯(麦ご飯)

- 白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってください。(表示がない場合は、白米に対して雑穀を1割くらいでお試しください)
- 水の量は炊くお米によって「白米」または「無洗米」 の水位目盛に合わせ、お好みで加減してください。
- ■蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は必ず蒸気口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜるときは 2 ~ 3 時間浸して、**雑穀類が沈んでから炊飯**してください。

(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

炊飯量は2カップまで

玄米ご飯

●〈玄米・ふつう〉コースは白米に比べて 時間をかけて炊飯します。

お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

発芽玄米

● 白米 1 カップに対し、発芽玄米 0.5 カップの割合をおすすめします。発芽玄 米だけでも炊けます。

おかゆ・玄米がゆ

- おかゆは〈おかゆ〉コース、玄米がゆは〈玄米・おかゆ〉コースで炊いてください。 (他のコースで炊くと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- ご飯からおかゆはできません。
- 塩などの味付けは炊き上がってからにします。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- 米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。
- 「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因) ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。

■炊飯時間の目安(100V、室温・水温23℃、標準の水加減の場合)

すしめし*	炊込み*	炊込み おこげ*	おこげ*	おこわ*	玄米	発芽玄米	雑穀米	おかゆ*	玄米がゆ
50~60分	45~55分	45~55分	60~75分	45~55分	125~135分	60~70分	60~70分	85~90分	120~125分

- 上記表示は5分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量·水温·水量などによって 10分程度変わります。
- *:〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。

雑穀類を混ぜるときの炊飯コース

コースキー メニューキー

白米に → (雑穀米)ふつう

玄米に → (玄米) ふつう

発芽玄米に → 発芽玄米 ふつう

おかゆに → <u>白米</u> おかゆ

玄米がゆに → 玄米 おかゆ

お願い

「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。

(ふきこぼれ・異物の詰まりによる変形・破損の原因)

- 次のものは保温しない。(ご飯の変質・内釜腐食の原因) 炊込みご飯/おこわ/雑穀米/玄米/発芽玄米/おかゆ
- 白米・無洗米・玄米以外のお米や、具を入れた場合は予 約炊飯しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)

予約炊飯のしかた

設定した時刻に炊き上がります。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、「予約 1」は朝食用、「予約 2」は夕食用などとして使い分けると便利です。

14 時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。 ● 現在時刻がずれていると、予約時 現在時刻が合っているか確認する 準 刻に炊き上がりません。 備 内釜を入れないと、予約できませ 洗米、水位合わせをし、 内釜を本体に入れて、ふたを閉める h. コースを確認する 「白米」「無洗米」「玄米」「おかゆ」「玄米がゆ」の予約がで 玄米・おかゆ・玄米がゆは必ず 炊飯コースを合わせてください。 きます。 /他の炊飯コースで炊くと、 炊きたいものに合わせて、炊飯コースを設定する。 | ふきこぼれ・やけどの原因。 $(8 \cdot 10 ページ)$ 操 を押す 予約キーを押すたびに「予約1」 作 と「予約2」の表示が変わる。 予約時刻に 変わる 予約1 ■ 10 分単位で設定できます。 分 で炊き上がり時刻を合わせる ●時・分キーは、押したままでいる と早送りになります。 時計は 24 時間表示 予約時刻を記憶するので、同じ予 朝7時 …… 7:00 夜7時 ……19:00 約時刻のときは、省略できます。 予約1 【朝 7:30 に炊き上がる例】 炊飯キーを押さないと「♪ピッ を押す 予約完」 ♪ピー、ピピッ ピッピッピットとお知らせ。 (予約が完了していません) 点灯 ● 炊飯が始まると、炊飯ランプが点 灯。(炊き上がるまで点灯のまま)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



予約時刻になると炊き上がる

「玄米」「おかゆ」「玄米がゆ」の予約を設定し直す ときは、再度炊飯コースも選び直してください。

炊き上がるまで予約時刻を表示。

「× は予約炊飯しない(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米	無洗米	玄米	おかゆ	玄米がゆ	発芽玄米	雑穀類	炊込み
0	0	0	0	0	×	×	×

- 14 時間以上の予約はしない(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- ** 1 \sim 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

「予約1」と「予約2」の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…「予約11 6:30 夕食用に…「予約2|19:00

予約を押すたびに表示が変わる

「予約] | ⇔ 「予約 2 | 6:30 19:00

予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

予約中に 現在時刻を見たいとき

予約中に

を押す

「 押している間のみ、現在時刻を表示。

→ 同時に

炊き上がりまでの時間を 音の組み合わせでお知らせ

♪ピピッ:始めと終わりの合図 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間 (1時間未満は1時間に繰り上げ)

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みによって水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。

時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/届12時…12:00)

電源プラグを差し込み、



時)を"1 秒以上"押す

表示が点滅。

2 分で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになります。

3 を押すと完了 表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わせ できません。
- 時・分キーの操作音は次のようになります。

○時 ……… ♪ピロロ

12時 ……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー 00分 ……… ♪ピロロ

保温について

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。



________________(保温フンノ デ [👆 : 時間を表す)

- 保温をやめるときは、切キーを押す。 (保温ランプが消灯し、現在時刻表示になります)
- 内釜を取り出すと、自動的に切になります。

■次のような保温をしない(におい・変色・乾燥・べちゃつきの原因)

- ・24時間以上の保温
- ・白米以外の保温(炊込みご飯、発芽玄米、おかゆなど)
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・冷えたご飯の保温
- ■ご飯を入れたまま、保温を切らない(においの原因)

保温中に表示が点滅したら




保温をやめる

切キーを押してご飯を取り出す。

(25 時間以降点滅)

切状態から保温にしたいとき



保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき

皐 保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める

作



を押して、再加熱を開始(9分間)

- → ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)
- 再加熱中は、保温ランプが点滅し、完了まで の残時間を表示。

《再加熱を途中でやめるとき》

炊飯キーを押すと、保温に戻る

- 次のような再加熱はしない。
 - ・再加熱を繰り返す(乾燥、黄ばみの原因)
 - ・ 冷えたご飯の再加熱 (においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内釜の半分以下を目安に)

保温のコツ

- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご 飯粒が内釜側面に残らないようにしてください。また、ときどきご飯を混ぜてください。
- ●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」「炊 込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存をお すすめします。

保温中に 現在時刻を見たいとき

保温中に



を押す

押している間のみ、現在時刻を表示。

お料理メニュー

お米の計量は付属の計量カップで。(1カップ=約180ml/約1合)

● 大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

五目ご飯

炊込みご飯 3カップまで

材料(4人分)

しいたけのもどし汁

#は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。

- 2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこはうす切りに、鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に米 を入れる。Aを加え、「白米」の水 位目盛3までしいたけのもどし汁 と水を入れてよく混ぜ合わせる。

4 米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



- 5 コースキーで〈白米〉、メニューキーで〈炊込み〉を選び、炊飯キーを押す。
 - ※こがしたいときは**〈炊込み お こげ〉**を選び、**炊飯**キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

赤飯

炊きおこわ 3カップまで ●もち米2カップに対し、うるち米 1カップの割合で炊いてください。

材料(4人分)

もち米………… 2カップ 米(うるち米)…… 1カップ ささげ(またはあずき) ………… 50g

- #は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に2時間浸す。
- 2 ささげはたっぷりの水でゆで、沸とうしたら湯を捨てる。 新しい水を入れ、弱火でかために煮て、ささげと煮汁に分けて冷ます。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に米 を入れる。冷ましたささげの煮汁 を加え、「おこわ」の水位目盛3 まで水を入れてよく混ぜ合わせる。
- **4** 米の上に煮たささげをリング状 にのせ、ふたを閉める。
- 5 コースキーで〈白米〉、メニュー キーで〈炊込み〉を選び、炊飯 キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

具や調味料を入れるとき「炊込みご飯のポイント」

- 最大炊飯量を守る。(10ページ)
- 洗米後、お米を水に約30分程度浸す。おこわ・玄米は2時間程度。(調味料を入れると、お米が水を吸いにくくなります)
- 浸水後、お米をザルに上げて水気を切る。ザル上げ後、放置しない。(デンプン質が沈殿すると、こげやすくなります)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。

(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

- 具は …小さめに切り、お米に混ぜない。リング状にのせる。
 - …米 1 カップ当たり 70g まで。(乾燥豆は 30g まで)
- ※白米・無洗米:〈炊込み〉コース

玄米・発芽玄米・雑穀米・おかゆ:それぞれの炊飯コース

- (早炊き)で炊かない。
- 青菜は初めから入れない。

ゆでた青菜を、炊き上がった 後で加えます。

(蒸気出口が詰まり、蒸気) もれ・やけど・破損の原因)

- 保温・予約炊飯はしない。(変色・内釜腐食・腐敗の原因)
- 市販のレシピの材料配合で炊いたり、水以外のもの(トマトジュースなど)で炊いた場合、うまく炊けないことがあります。


ちらしずし


すしめし 3.5 カップまで

材料 (4人分)

すしめし……米3カップ分 かんぴょう 10g だし汁 ……… 200ml 砂糖 ……… 大さじ 1 みりん ······ 大さじ 1/2 _ しょうゆ …… 小さじ2 干ししいたけ …… 3枚 だし汁 ……… 200ml 砂糖 ……… 大さじ 1 しょうゆ …… 小さじ2 れんこん ……… 100g だし汁 … 大さじ 1 1/2 砂糖 …… 大さじ 1 1/2 塩 ………… 小さじ 1/2 にんじん ………70g 油揚げ …40g(約1枚) だし汁 ······· 200ml 砂糖 ……… 大さじ2 └ しょうゆ …… 大さじ1 えび………6尾 薄焼き卵……2枚 さやえんどう……… 適宜 のり…………適宜

- **1** すしめしを作る。 (下記参照)
- 2 かんぴょう・干ししいたけは十分にもどし、かんぴょうは下ゆでしておく。それぞれ、だし汁に調味料を加えた煮汁で弱火でゆっくり煮て、冷ましてから切る。





5 えびは背わたを抜いてゆで、カラをむいて腹側に包丁を入れて開き、合わせ酢に浸しておく。



- 万 薄焼き卵はせん切りに、さっとゆでたさやえんどうは斜めのうす切りにする。
- 7 2·3·4の汁気を切って、ぬくもりのあるすしめしに手早く混ぜる。
- 8 器に盛り、5のえび・6の薄焼き卵・さやえんどうを散らし、お好みで細く切ったのりをのせる。

すしめしの作りかた

材料(4人分)

> 「酢 ………… 大さじ6 砂糖 … 大さじ2¹/2 」塩 …… 小さじ1¹/2

- ①米は水が澄むまで手早く洗い、「白 米すし」の水位目盛3まで水を入れ、ふたを閉める。
- ② コースキーで〈白米〉、メニューキーで〈ふつう〉を選び、炊飯キーを押す。
- ③酢水を含ませた布巾ですしおけを 拭き、炊き上がったご飯をすしお けに移す。
- ④合わせ酢をご飯にまんべんなくかけ、ご飯を切るように混ぜる。うちわであおいでご飯につやを出す。
- ※内釜で合わせ酢を混ぜないでくだ さい。

- ご飯が熱いうちに合わせ酢 を混ぜると、合わせ酢がご 飯によくしみ込みます。
- すしおけを使うと、余分な 水分を吸ってくれるため、 ご飯がべちゃつきにくくな ります。
- ●水のかわりに冷ました昆布 だしを使うと、うまみが増 します。

調理のしかた

魚警告

18~20ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。

蒸気や内容物がふき出したり、こぼれによるやけど・けが・故障の原因になります。 また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。


基本的な操作のしかた

各メニューの詳しい作りかた …… 18 ~ 20 ページ

操 作



で調理コースを選ぶ




- 一定の温度を保つ調理コースです。 〈パン発酵〉……約35℃ 〈パン·ケーキ〉··· 約115℃ 〈温泉卵〉 ……約70℃ 〈豆腐〉……約75℃
- コースキーを押すたびに、(コース) 表示)が点滅し、選択が変わります。

〈保温〉が点滅して5秒経つと、 自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

分

で調理時間を設定する



- 60 分まで 1 分単位で設定できま す。
- 分キーを押したままでいると早送 りになり、10分単位で進みます。



を押して、調理を開始

調理温度になると表示部の時間 が減り始め、でき上がりまでの 残時間を表示します。

- 炊飯ランプが点灯します。
- 実際に調理にかかる時間は、調理 温度になるまでの時間の分、設定 時間より長くなります。

ブザーが鳴ったら、でき上がり(自動で切)

- 内釜は熱いので、乾いた鍋つかみなどで内釜を取り出して ください。
- 食品を入れたままにしないでください。

においがつきやすくなりますの で、お手入れしてください。 においが気になるときは…

煮沸クリーニング(21ページ)

お知らせ

- 予約はできません。
- 調理用具はプラスチックや木製のものをお使いください。(内釜の傷防止)
- 18~20ページの設定時間は目安です。材料や室温などによって、でき上がりは変わることがあります。

シンプル丸パン

最大量 強力粉 100g まで

材料



- **1** Aをふるってボウルに入れる。
- 2 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらいに冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- 3 1に2を加えて菜箸でさっくり混ぜ合わせてひとかたまりにし、台の上に出してつやのある生地になるまで手で十分にこねる。(約10分)



4 生地を丸め、とじ目を下にして油少々(分量外)を薄く塗った内釜に入れ、ふたを閉める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると発酵しやすくなります。



(一次発酵)コースキーで〈パン発酵〉を選び、分キーで50分~60分に設定して、炊飯キーを押す。



6 《発酵状態の確認》

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍にふくらみ、生地の中央に指をさして、穴が戻らなければ一次発酵完了。

穴が戻る場合は発酵不足なので、発酵時間を追加 する。

プ《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



❷《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

- () 《二次発酵》
- **コース**キーで**〈パン発酵〉**を選び、分キーで**30** 分~40分に設定して、炊飯キーを押す。
- 10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。
- 11《焼成》

つゆ落ち防止のため**蒸気口**をはずす。**コース**キーで (パン・ケーキ) を選び、分キーで 35分~45分に設定して、炊飯キーを押す。

- 12 ブザーが鳴ったら、鍋つかみなどを使ってパンを 取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取り 出しやすくなります。
 - ※上面にも焼き色を付けたいときは、パンを裏返し、さらに 10 分焼いてください。
 - ※人肌程度まで冷ましてから切ると、パンの断面 がつぶれにくくなります。

- こね不足や発酵時間が短かかったり、材料が古いと ふくらみが悪くなります。
- ●《発酵状態の確認》で、生地がしぼんだ場合は発酵 過剰です。次回は発酵時間を短めにしてください。
- 焼き上がった後、パンを取り出さないと上面のべた つきの原因になります。
- ●上面からの加熱がないため、白くてしっとりしたパンになります。

ドーム スポンジケーキ

最大量 薄力粉 60g まで



- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。内釜に溶かしバター(分量外)を薄く塗る。
- 2 乾いたボウルに卵を割り入れ、グラニュー糖を加え、泡立て器で軽く混ぜて湯せんにかけ、卵液の温度が人肌くらい(約



40℃) になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

3 泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらい白っぽくもったりした状態になるまで泡立てて、バニラエッセンスを1~2滴加える。



4 3に1の薄力粉とベーキングパウダーを2~3回に分けて振り入れる。気泡をつぶさないように、木べらで切るように粉っぽさがなくなるまで混ぜる。



夕 溶かしバターと牛乳を4 へ散らすように全体に振 り入れ、気泡をつぶさな いように手早く混ぜる。



- 7 つゆ落ち防止のため**蒸気口**をはずす。**コース**キーで**〈パン・ケーキ〉**を選び、**分**キーで**40分**に設定して、**炊飯**キーを押す。
- 9 鍋つかみなどを使って内釜を取り出す。皿をかぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 Aを混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてからアイシングを上からたらして表面を乾かす。

- ●泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をしっかり拭き取っておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- でき上がりは上面に焼き色が付きません。上面を底にしてデコレーションします。
- アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、 レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。

調理のしかた

温泉卵

最大量 卵5個まで

材料

卵…………………………2個水………… 卵がかぶる程度

- **1** 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を入れ、ふたを閉める。
- 2 コースキーで (温泉卵) を選び、 分キーで 20分~ 25分に設定 して、炊飯キーを押す。
- ブザーが鳴ったらすぐに卵を取り出し、ていねいに殻を割って器に入れる。

Cooking Memo

- 設定時間を短くするとやわらかめ に、長くするとかためになります。
- ●お湯に入れたままにするとかたく なります。
- すぐに殻を割らないときは水につけて冷ますことをおすすめします。

やわらか寄せ豆腐

材料

無調整豆乳

(大豆固形分8%以上)

……… 250ml にがり……分量はにがり の説明書に従 ってください 内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラがないように全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

- 2 コースキーで〈豆腐〉を選び、 分キーで50分~60分に設定 して、炊飯キーを押す。
- ブザーが鳴ったら、固まり具合 を確認し、固まったら豆腐を別 の容器に移す。

固まっていないときは、調理時間を追加する。

最大量 豆乳 500ml まで

- ●調整豆乳ではできません。
- スプーンですくって食べるくらい のやわらかさになります。冷蔵庫 で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりません。)
- ●豆乳とにがりの種類によって、固まり具合は異なります。設定時間 を調整してください。

お手入れ

お願い

汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、常に 清潔にしてください。

特に内ぶた・蒸気口は炊飯のたびにお手入れをしてください。

⚠ 注意

お手入れは、電源プ ラグを抜き、本体が 冷めてから行う やけどの原因

次のものは使わないでください

(変形・腐食・変色・ひび・傷の原因)

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器 内ぶた・蒸気口はアルミ製のため、食器洗 い乾燥機用洗剤で変色することがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの

内釜・内ぶた・蒸気口・しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ

スポンジと台所用中性洗剤で洗い、清潔な布巾で水分をよく拭き取る


調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

本体・温度センサー

かたくしぼった清潔な布巾で 異物や汚れを拭き取る


- ●丸洗いしない、水をかけない (操作部、ふた)、水を入れな い (庫内)。
- 放熱板パッキンを無理に引っ 張らない。(はずせません)

はずす



クランプ部

綿棒などでご飯粒などの 異物やほこりを取る



吸・排気口(本体底面) 綿棒などでほこりを取る

温度センサーにご飯粒などがこびりついたとき

細かいサンドペーパー(600番程度)で軽くみがき、かたくしぼっ た布巾で拭き取る。

蒸気口

上方に 引っ張る

付ける



蒸気口



内ぶた





①内ぶたの凸部をふたの 差し込み部に差し込み、 ②ふたをつかむように押し込む

クランプバネの下に差し込まないようにしてください

内ぶたが付いてないと、ふたが閉まりません。(付け忘れ防止のため)


においが気になったら煮沸クリーニング

- **1 内釜に水を入れ、ふたを閉める**(水位目盛 「白米 | の 0.5 まで)
- 2 コース・メニューキーで〈白米・ふつう〉に設定し、 炊飯キーを押す
- 3 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら残った湯を捨 てて、各部をお手入れをして乾燥させる
- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。

内釜の取り扱い

内釜内面のフッ素樹脂加工の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

傷・塩分・酸・洗剤にご注意!





塩・しょうゆなどの調味料を使った炊込みご飯などは保温しない



内釜の中で酢を使わない




泡立て器などでお米を 洗わない



クレンザー・漂白剤など、 台所用中性洗剤以外の洗 剤で洗わない



食器洗い乾燥機や、金属 たわし・ナイロンたわし・ スポンジの研磨面などで 洗わない



ガスコンロなどの直火に かけない



電磁調理器などに使用しない



空炊きをしない



しゃもじやザルなどでた たいたり、強くこすった りしない



金属のおたまを使わない



異物(石など)が混じったまま、お米を洗わない



で使用によってフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

※内釜外面の塗装が傷付いても、炊飯や保温をするうえで問題なくお使いいただけます。 内釜でお米を洗うときに、内釜の下に布巾などをしくと、内釜外面の底面に傷が付きにくくなります。

うまくできない / こんなときは

修理サービスを依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝 生活家電ご相談センターにお問い合わせください。(27ページ)

こ	んなとき	原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
ご飯が	やわらかい べちゃつく ご飯が固まる	 水を少なめにして炊いてください。 炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。 新米は水を少なめにして炊いてください。 炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。 お米を強くといだり、ザル上げ放置すると、お米が割れてべちゃつく原因になります。 お湯や pH9 以上のアルカリイオン水を使っていませんか?
	かたい ぱさつく	●水を多めにしたり、メニューを〈やわらか〉にして炊いてください。● 硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか?
	こげる ※うすいきつね色の こげは故障ではあり ません。	次の場合はこげやすくなります。 ● 洗米が不十分なとき。 ● 浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。 ● 無洗米を炊いたとき。1 ~ 2 回すすぐとこげがやわらぎます。 ● 胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。
	うまく炊けない おいしくない	 ● 庫内が温かいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。 ● 〈早炊き〉は少し水っぽくなったり、かために炊き上がります。(9ページ) ● 温度センサー・内釜の外面・内ぶたパッキン・内釜のふちに異物が付いていませんか?(6ページ) ● 内釜が変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか? ● 炊飯中に停電がありませんでしたか?
	炊込みご飯が うまく炊けない	● 具をお米に混ぜていませんか? その他、「具や調味料を入れるとき」(15 ページ)をご覧ください。
	こげない	◆〈おこげ〉は、うっすらときつね色のおこげができるコースです。 濃い色のおこげができるわけではありません。(10 ページ)◆〈白米〉〈無洗米〉を〈炊込み おこげ〉メニューで炊いていませんか?→〈おこげ〉メニューで炊いてください。(10 ページ)
保温のご飯が	におう ※においがした場合は 必ず、煮沸クリーニ ングをして、お手入 れしてからご使用く ださい。(21ページ)	 次のような保温をしていませんか? 長時間の保温、炊込みご飯、発芽玄米、白米以外のご飯、冷やご飯、しゃもじを入れたまま 内ぶた・蒸気口・本体が汚れていませんか?特に内ぶた・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗い、清潔な布巾で水分をよく拭き取ってください。(21 ページ) 洗米が不十分ではありませんか? 長時間の予約炊飯をしていませんか?(13 ページ) 保温が切れているのに、ご飯が入ったままになっていませんか?保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、長時間の停電によって電源が切れた
	乾燥する 変色する	●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか? (しっかりふたが閉まっていない)●温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか?●蒸気口は確実に付いていますか?●長時間の保温や再加熱を繰り返していませんか?
	べちゃつく	●水を少なめにして炊いてから、保温してください。●炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。●ご飯粒が内釜側面に残らないように寄せてください。●保温中にときどきご飯を混ぜてください。

うまくできない / こんなときは

こ	んなとき	原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
炊飯・	蒸気がもれる ※炊き上がってから確認 してください。	●内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか?(6ページ)●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか?●内ぶたは確実に付いていますか?(21ページ)
温	ふきこぼれる	 お米が少なかったり、水が多かったり、洗米が不十分ではありませんか? おかゆや玄米を白米コースで炊いていませんか? 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか? 蒸気口の中は汚れていませんか? 蒸気口・内ぶたが付いていましたか?
	内釜に薄い膜が できる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥した もので、異常ではありません。
	中央部がくぼむ	● 内釜自体が発熱する IH 特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 全体をほぐしてください。
	内ぶたや内釜に 水滴が付いている	● 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが異常ではありません。
	ふたを開けると つゆが落ちる	ふたを開けるタイミングや室温などによって、つゆが枠などに落ちることがありますので、拭き取ってください。温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか?
予約	すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない	 1~2時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。 午前と午後を間違えていませんか?時計は24時間表示です。 現在時刻が違っていませんか?リチウム電池が消耗していませんか?(25ページ) 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが10分ほど遅れる場合があります。 予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか? 予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか?
操作・	ふたが閉まりにくい ふたが閉まらない	内ぶたは確実に付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。(21ページ)クランプ部や枠などに異物が付いていませんか?(21ページ)
表示	キー操作ができない	■電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか?●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか? (26 ページ)●〈パン発酵〉などの調理コースが選択されているときに、予約キーを押しても受け付けません。
	使用中に ランプが消えている	●使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。●誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。
	残時間表示が実際の 炊飯時間と違う	●実際の炊飯時間と異なることがありますが、故障ではありません。 詳しくは「炊飯時間の表示について」(9 ページ)をご覧ください。
	保温経過時間が 点滅する	● 長時間保温しすぎのお知らせです。保温を中止してください。(14 ページ)
	表示が消えた 0:00 で点滅する	本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 (25ページ《リチウム電池が消耗したら》)
	C 〇〇、 F 〇〇 の 表示	● 26 ページ「エラー表示」をご覧ください。

こ	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
調理	調理時間が長い 表示時間が減らない	●設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の分、 実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。
	うまくできない	 材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、設定時間を変えてみてください。 次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(24ページ)、温度センサー・内釜の外面に異物が付いている、内釜が変形している、でき上がったものを内釜に入れたままにした、停電があった(25ページ)
その	使用中に音がする	●「ブーン」はファンの回転音、「ジー」は通電音、「シュー」は蒸気音です。(故 障ではありません)
他	プラスチックなどの においがする	●使い始めはにおうことがありますが、で使用にともないなくなります。→気になるときは、換気をしたり、煮沸クリーニングをしてください。(21 ページ)
	内釜外面の塗装が 傷付いた、汚れた	● ご使用にともない、内釜の外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることがありますが、炊飯や保温をする上で問題なくお使いいただけます。
	電源プラグを抜き差し したときに光が出る	●本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。
	炊飯中・調理中に ブレーカーが落ちた	●他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことがあります。単独のコンセントをお使いください。

● 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったときは、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。(27ページ)

部品の購入について

内釜・内ぶた・蒸気口が破損/紛失したときなど

お買い上げの販売店、家電量販店に購入をご依頼ください。

(プラスチック部品やパッキン類は数年間のご使用で傷んでくることがあります)

内釜は東芝オンラインショッピング「東芝 Living Direct」でも購入できます。

「東芝 Living Direct」http://toshiba-le.com/shop/

■停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。 途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

■リチウム電池について

本体内部に固定されているリチウム電池は、電源プラグを抜いているときに時計を動かしたり、炊飯コースを記憶したりするために使われます。

リチウム電池が消耗したら

電源プラグを抜いたときに表示が消え、時刻や炊飯コースなどの記憶がなくなります。

電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通りに使えます。 (予約炊飯のときは、時計を現在時刻に合わせてからお使いください)

➡ 電池を交換する場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)

リチウム電池は本体内部に固定されているため、お客様自身で電池交換できません。

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから内釜を取り出した後、下記に従って処置を行ってください。

エラー表示	▶ お調べいただくこと / 処置のしかた	▶ 表示の解除
	◆本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。●紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふさぐような場所で使わないでください。	処置後、電源プラグを差し込み 切りを押す
	■温度センサーや内釜の底についているご飯粒などの異物を取り除いてください。●水の量が多くありませんか?(水を少なくしてください)	(エラー表示解除)
	■電源が 200V 用コンセントではありませんか?→電源ブラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。	庫内・内釜を人肌程 度まで冷ましてから 再開してください。
F [] ~ F []	基板や温度センサーなどの故障の表示です。→お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	

仕様

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		
電源		交流 100V 50-60Hz 共用		
消費電力(炊飯)		700W		
消費電力(保温)		平均 15.0W		
	幅	23.0cm		
外形寸法	奥行	31.5cm		
	高さ	19.2cm		
本体質量		3.1kg		
コードの長さ		1.Om		

方式	IH		
最大炊飯容量	0.63L		
区分名	А		
蒸発水量	27.5g		
年間消費電力量	54.2kWh/年		
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	130Wh		
1 時間当たりの 保温時消費電力量	15.0Wh		
1 時間当たりの 予約時消費電力量	0.87Wh		
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.72Wh		

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 1 回当たりの炊飯時消費電力量は、白米・ふつうコースの時の電力量です。(米 300g、水 390g)
- 実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

仕様

保証とアフターサービス(必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

ഉ 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から

	RC-6GSE	RC-6XE
本 体	1年	
内釜内面フッ素樹脂加工	5年	3年

保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料 修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り 後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を 使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 23 ~ 26 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

/ = 1 1	お買い上げ日		年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響によって部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



愛情点検

こんな症状は ありませんか。

電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中・調理中、底部のファンが回っていない。
- その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝 IH 保温釜保証書

持込修理

形	形名 RC-6GSE, RC-6XE				
★ お	お 名 前		様		
客様	で 住所 〒				
	電市外話	市内	番号		
保	RC-6GSE	RC-6XE	★お買い上げ日		
保証期間	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工5年	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工3年	年 月 日から		
★ご販売店	住所·店名	電話			

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ)下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加工のふくれ、はがれなど。
 - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁などの汁物や 炊込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月	修 理 内 容	担当
年 月	∃	
年 月		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部